

Основные разрезы

применяемые для устройства водопроницаемых площадок | МДП®



Проектирование водопроницаемых систем мощения начинается с геологических изысканий, анализа грунтового основания и допустимой нагрузки на площадку.

Запрещается в «пироге» использовать песок, известковый щебень и гравий.

